

NOTICE UTILISATION BOMBE DE PEINTURE SOLVANTÉE



1 - NETTOYAGE & PREPARATION

- Bien dégraisser votre carrosserie avec un dégraissant ([Référence M00186](#))
- Nettoyez avec un chiffon sec
- Eliminer les restes de vieilles peintures en Utilisant un Papier à Poncer de Grain 600
- Poncez ensuite au Papier à Poncer 1000 puis 2000 jusqu'à Obtenir une Surface lisse.
- Nous conseillons fortement d'appliquer Un primer Carrosserie Classique ([Référence M04054](#)) pour support en bois, métal, aluminium, verre et pierre. Primer Plastique ([Référence : M04063](#)) Pour support Plastique
- Poncez le Primer au papier à poncer 2000 ([Référence : 135939](#))

2 – PEINTURE

2-a – BOMBE DE PEINTURE AVEC BASE	2-b – BOMBE DE PEINTURE SEUL
<p>Vous avez reçu deux Bombes de peinture, cette teinte nécessite la pose de 2 couleurs pour arriver à la teinte Finale.</p>	<p>Vous avez reçu un stylo retouche, cette teinte nécessite la pose de 1 couleur pour arriver à la teinte Finale.</p>
<ul style="list-style-type: none">• IMPORTANT : Bien agiter la Bombe pendant 2 min• Appliquer une 1ere couche Fine de Peinture de Base• Laisser sécher un minimum 10 Minutes• Poncer au papier à poncer 20000• Appliquer une seconde couche de Base• Laisser sécher un minimum 10 Minutes• Poncer au papier à poncer 20000• Appliquer une 1ere couche Fine de Peinture de Couleur• Laisser sécher un minimum 10 Minutes• Poncer au papier à poncer 20000• Appliquer une 2e couche Fine de Peinture de Couleur• Laisser sécher un minimum 10 Minutes	<ul style="list-style-type: none">• IMPORTANT : Bien agiter la Bombe pendant 2 min• Appliquer une 1ere couche Fine de Peinture• Laisser sécher un minimum 10 Minutes• Poncer au papier à poncer 20000• Appliquer une seconde Fine couche• Laisser sécher un minimum 10 Minutes

3 – VERNIS

La pose d'un vernis n'est pas obligatoire Mais fortement conseillé. Vernis Transparent : ([Référence M04009](#)) ou Vernis 2K Résistant aux Hydrocarbures ([référence 190469](#))